



При эксплуатации ограждений необходимо проводить внешний осмотр ограждения каждые 6 месяцев после установки.

В процессе осмотра:

1. Подтягивать ослабевшие крепления сварных панелей к столбу в случаях, если отрывные части антивандальных гаек не срывались.
2. Проверять наличие заглушек на столбах и устанавливать недостающие, чтобы не допустить попадания осадков (воды, снега, града) внутрь столба.

Эксплуатация ограждений разрешается при температуре окружающего воздуха от – 50 до +60 °С и относительной влажности воздуха 75%.

Использование сварных панелей из прутка тоньше 3,8 мм возможно только в 1 - 3 снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации - провисание.

В процессе эксплуатации запрещено:

- Подвергать ограждение нагрузкам, ударам и другим механическим воздействиям, в том числе скоплениям снежных масс. Гарантия на ограждения не распространяется на повреждения, возникшие в результате механического воздействия.
- Использовать при чистке ограждения вещества, способные вызвать повреждения покрытия.
- Устанавливать оборудование непредусмотренное производителем, изменяющее весовые, ветровые и другие нагрузки ограждения.

Для монтажа систем безопасности и видеонаблюдения необходимо использовать специально разработанную для этих целей конструкцию. Возможность установки другого оборудования уточняйте у производителя